

POSTE CONTENEUR COMO

Instructions du fabricant

Transport

- Le transport du bâtiment technique ne peut se faire qu'avec des véhicules autorisés à transporter ce poids et cette cargaison. L'obtention d'une autorisation de transport délivrée par les autorités compétentes est l'affaire de l'entreprise de transport.
- Le poste conteneur doit être soulevé aux dispositifs de levage prévus à cet effet
- En accord avec F. Borner AG et en respectant les prescriptions en matière de sécurité de transport, le transport peut se faire avec les transformateurs intégrés.
- L'assurance transport du poste conteneur ainsi que de ses aménagements est sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de transport.

Installation et montage

- Le conteneur est à installer sur un fondement adapté à son poids et ses dimensions. Il doit être mis à niveau horizontalement.
- Les portes sont à régler une fois l'installation terminée (ajustage de précision).
- Le transformateur doit éventuellement être purgé.
- Le passage des câbles/lignes doit être exécuté de manière à ce que l'indice de protection prévu IP soit respecté. Les câbles/lignes connectés doivent être protégés mécaniquement.
- Pour la protection des petits animaux, il faut bien s'assurer que toutes les ouvertures soient fermées hermétiquement avant la mise en service.

Fonctionnement et manieiment

- Les instructions d'exploitation et de maintenance des équipements intégrés ainsi que l'ordonnance sur les installations à courant fort SR734.2, art. 17 – 19 doivent être respectées.

Conteneur	Performance (Les contrôles périodiques ne doivent pas être espacés de plus de cinq ans)
Généralités	Contrôle visuel cuve de cave, parois, plafond, sol
	Contrôle d'étanchéité, contrôle des joints en mastic
	Nettoyage intérieur
Ventilation	Contrôle des passages de câble
	Contrôle de la ventilation du local
	Nettoyage de la grille d'aération (changement du filtre)
Peintures intérieures	Corriger ou refaire les peintures
Surfaces extérieures	Nettoyer les surfaces, réparer les dommages, appliquer une protection anticorrosion
	Resp. refaire la peinture extérieure
Accessoires de construction	Contrôle du fonctionnement des portes, ferme-portes, ouvertures du courant de chantier, serrures
	Nettoyage, lubrification
	Retouches de la couche de peinture

Ne pas marcher sur le toit



F. Borner AG se tient volontiers à votre disposition pour toute question

FG.ST4.COMO.f-07.17