

CABINA CONTAINER COMO

Istruzioni del produttore

Trasporto

- La cabina container può essere trasportata solo ed esclusivamente su veicoli autorizzati per il peso e il carico in questione. L'autorizzazione ufficiale di trasporto deve essere richiesta dall'impresa che effettuerà il trasporto.
- La cabina container deve essere sollevata utilizzando i dispositivi previsti a tal fine.
- I trasformatori possono essere trasportati integrati nella cabina solo d'intesa con la F. Borner AG e solamente nel caso in cui sia stata stipulata una debita assicurazione di trasporto.
- La stipulazione di tale assicurazione per la cabina container, compresi gli elementi integrati, spetta esclusivamente all'impresa di trasporto.

Sterramenti

- Il container deve essere collocato su un fondamento appropriato, in posizione orizzontale, in base al suo peso e alle sue dimensioni.
- Dopo il posizionamento della cabina, devono essere regolate le porte con la massima precisione.
- All'occorrenza, si rende necessaria una disaerazione del trasformatore.
- Gli ingressi dei cavi e delle linee elettriche devono essere installati in modo tale da mantenere invariato il grado di protezione IP previsto. I cavi e le linee elettriche devono essere dotati di protezione meccanica.
- Prima della messa in servizio della cabina, va garantito che siano chiuse tutte le aperture, per evitare l'ingresso di piccoli animali.

Funzionamento e manutenzione

- Trovano applicazione le istruzioni d'uso e di manutenzione delle apparecchiature installate e l'ordinanza sulla corrente forte RS 734.2, art. 17-19.

Container	Prestazione (i periodi di verifica non devono superare i cinque anni)
In generale	Controllo visivo della vasca della cantina, delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti
	Controllo della tenuta e dei giunti di stucco
	Pulizia interna
Ventilazione	Controllo degli ingressi per cavi
	Controllo della ventilazione dell'ambiente
Verniciature interne	Pulizia delle griglie di ventilazione (sostituzione di filtri)
Superfici esterne	Restaurare e ripristinare le verniciature
	Pulire le superfici, riparare i danni, applicare i materiali protettivi contro la corrosione e ripristinare le verniciature esterne
Accessori edili	Controllo di funzione delle porte, dei fermapporte, dell'accesso alla corrente elettrica per uso in cantiere e delle serrature
	Pulizia, lubrificazione
	Riparazione delle verniciature

Non salire sul tetto



F. Borner AG rimane volentieri a vostra disposizione in caso di domande.

FG.ST4.COMO.i-07.17